

Link do produktu: <https://zamep.pl/stopki-maszyn-do-szycia-zestaw-pfs-3-szt-tk5-p-1323.html>



Stopki maszyn do szycia zestaw PFS - 3 szt. TK5

Cena	24,60 PLN
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000001670
Producent	Łucznik Maszyny do szycia

Opis produktu

Stopki maszyn do szycia zestaw PFS - 3 szt. TK5

- [Stopka do wszywania guzików - matic](#)
- [Stopka do marszczenia - matic](#)
- [Stopka zamków krytych 002 plus - mocowanie matic](#)

pasuje do modeli maszyn do szycia:

- Singer maszyna do szycia (niski uchwyt) KL800 i wyżej
- Brother maszyna do szycia (niski uchwyt)
- Babylock maszyna do szycia (niski uchwyt)
- Husqvarna/Viking maszyna do szycia (Łucznik Seria - niski uchwyt)
- Euro Pro maszyna do szycia (niski uchwyt)
- Janome maszyna do szycia (niski uchwyt)
- Kenmore maszyna do szycia (niski uchwyt)
- White maszyna do szycia (niski uchwyt)
- Juki maszyna do szycia (niski uchwyt)
- Daff maszyna do szycia (Hobby - niski uchwyt)
- Bernina maszyna do szycia (Bernette - niski uchwyt)
- New Home maszyna do szycia (niski uchwyt)
- Simplicity maszyna do szycia (niski uchwyt)
- Necchi maszyna do szycia (niski uchwyt)
- Elna maszyna do szycia (niski uchwyt)

Do maszyn do szycia Brother: 150 Campus, B346, B349, B351, B352, BM-2600, BM-3500, BS-2400, BS-2420, BS-2430, BS-2410, BS-2440, BS-2450, BS-2451, BS-2452, BS-2453, GA-15, JS2130, JS-23, L25, L30, LS-1217, LS-1520, LS-1717, LS-1717B, LS-1717P, LS-2000, LS-2020, LS-2020P, LS-2125, LS-2125B, LS-2125i, LS-2129, LS-2150, LS-2160, LS-2220, LS-2320, LS-2725, LS-2820, LS-2920, LS-30, LS-3125, LS3125E, LS-590, LS-1817, LS-2130, LS2250PRW, LS2300PRW, LS2350, LS2400, LS-2720, LS-2825, LX-1700, LX-3125, LX-3125E, LX2375, NX-400, NX-600, NX200, P1000, Pacesetter PS21, PC-15, PE-300S, PE-400D, PS-1000, PS-1200, PS-1950, PS-2000, PS-2100, PS-3700, PX-100, PX-300, PX200, RXL5130, RXL5232, RXL5340, RPX100, SL-7, Star 20E, Star 30E, Star 40E, VX-1410, VX-1420, VX-1430, VX-1435, VX-1440, VX-1450, VX-1451, VX-1452, VX-1453, VX-1500, VX-1400, X-3, X-5, XL-2022, XL-2120, XL-2121, XL-2130, XL-2220, XL-2230, XL-2610, XL-2620, XL-3010, XL-3022, XL-3025, XL-3100, XL-3200, XL-3500, XL-3510, XL-4010, XL-4011, XL-4040, XL-5010, XL-5011, XL-5020, XL-5021, XL-5031, XL-5130, XL-5232, XL-5340, XL-5500, XL-5600, XL-5700, XL-6050, XL-6452, XL-6562, XL2015, XL2021, XL-2030, XL2140, XL2150, XL2240, XL2250, XL2600, XL3500t, XL3520, XL3800, XL4012, XL4013,

XL-4014, XL-4015, XL-4020, XL4030, XL4041, XL4041AV, XL4045, XL5030, XL5100, XL5200, XL5230, XL5300, XL-6040, XL6041, XL6042, XL6043, XL6051, XL6052, XL6053, XL-6060, XL6061, XL6062, XL6063, XL6462, XR-33, XR-34, XR-46, XR-65T, XR23, XR-31, XR32, XR46C, XR52C, M880

Do maszyn do szycia Elna: 1010, 2002, 2004, 2006, 2100, 2110, 2300, eXplore 240, 6003, eXplore 220, Sew Fun 1000, Sew Green 1000, Sew Zebra 1000, Sew 75

Do maszyn do szycia Janome: 1004, 104, 108, 110, 128, 1780, 2003, 2018S, 2022 (US2022), 2039SN, 2041SX, 2118S, 2139N, 2139S, 2149SX, 2206, 2212, 2222, 234 (HF234), 3125, 3128, 345, 360, 380, 381, 393, 41012, 444, 4612 Travel Mate, 575, 618, 621, 662 Jem Silver, 681, 710, 7306, 795FA, 910, FA-772, HD-1000, Hello Kitty Full Size 385.11706, Hello Kitty 13512, Hello Kitty 14412, Hello Kitty 15312, Hello Kitty 15822, HF1012, Indigo 14, Indigo 18, Indigo 20, Indigo 4, JA1504, JA1506, JA1508, JA1510, JA1512, JD1804, JD1806, JD1810, JD1812, JD1814, JD1816, JD1818, JD1822, JF1004, JF1012, JF1014, JF1018, JF1018S, JF1022, JH1104, JH1114, JH1118S, JS1008LE, JW5622, L-108, L344 (344), L-352, L-372, L-373, L-392, L-393, LR1612, LR1616, LR1618, LR1622, Magnolia 7312, NH15, NH22, NH7, QS2250, RE1706, S-950, 623, 2049 Harmony, 2032 Realtex, 2139 Harmony, JR1012

Do maszyn do szycia Juki: HZL-27Z

Do maszyn do szycia Singer: 1105, 1107, 1116, 1120, 1130, 1304 Start, 1408 Prelude, 1408 Promise, 1409 Promise, 1507, 1512, 1525, 1725, 1732 Esteem, 1748, 2250 Tradition, 2259 Tradition, 2263 Simple, 2273 Esteem II, 2277 Tradition, 2282, 2300, 252, 2932, 3116 Simple, 3221 Simple, 3223, 3229, 3232 Simple, 3323 Talent, 3342 Fashion Mate, 416, 4166, 416K Stylist, 4220, 4228, 4411 Heavy Duty, 4423 Heavy Duty, 4432 Heavy Duty, 4452 Heavy Duty, 44S Classic Heavy Duty, 5050, 522, 5500 Fashion Mate, 5502, 5504, 5505, 5508, 5511 Scholastic, 5522, 5523 Scholastic, 5524, 5525, 5528, 5532 Heavy Duty, 5554, 560 Diana, 6038, 8275, 8280 Prelude, 85SCH, 8770 Curvy, 3333, 1019, 1021, 1022, 1025, 1027, 1103, 1105, 1106, 1108, 1116, 1120, 1130, 1200-1, 1247N, 1260, 1263N, 127, 127-12, 127-3 Vibrating Shuttle, 128, 1280N, 1288N, 132Q FEATHERWEIGHT, 13400, 15 Class, 15-125, 15-30, 15-86, 15-87, 15-88, 15-90, 15-91, 15-96, 15-97, 1500, 1525, 1725, 1800 series, 1802, 1803, 1812, 1852, 1862, 1872 Merritt, 1873 Merritt, 200 Series, 201, 201 -2, 202, 2020, 203, 204, 205, 206, 206K, 207, 208, 209, 210, 2102, 2105, 2106, 2108 Merritt, 211, 2110, 2112, 2114, 2118, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 2202, 221 FEATHERWEIGHT, 221 Quilter, 222, 223, 224, 227, 228, 2302, 2303, 2304, 2315, 2330, 237 Fashion Mate, 237m3, 239, 240, 2404, 242, 2430, 244, 2440, 247, 247AP, 248 Fashion Mate, 250, 2500 Series, 2503, 2504, 2515, 2517 Merritt, 252, 2530, 254, 2543, 257 Fashion Mate, 258, 259, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2615, 2616, 2623, 2628, 263, 2630, 2638, 2643, 2662, 27 Vibrating Shuttle, 2732, 288 Fashion Mate, 2932, 293B, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 Merritt, 3015, 302, 30215, 30218, 305, 30518, 306K, 306K25, 306W, 3100 series, 3102, 3103, 3116 Simple, 3130 Merritt, 3133, 3140, 3145 Merritt, 320, 3207, 3208, 3214, 3215, 322, 324 Prelude, 3270, 327, 327K, 328K, 328K Style-O-Matic, 329K, 330, 3302, 3305, 3311, 3314 Merritt, 3317 Merritt, 3343, 337, 338, 340, 342, 345, 347K, 348K, 350, 350 Series, 353 Genie, 354 Genie, 360 Fashion Mate, 360 Series, 362 Fashion Mate, 367, 3800, 3810, 3820, 3825, 384 Sears Model, 384.13012000, 384.18024000, 4000 Series, 4001, 4002,

4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 413K, 413K13, 416K Stylist, 418K Stylist, 419, 4302, 4305, 4314, 4325, 438K, 4514, 4517, 4522, 4525 Merritt, 4526 Merritt, 4528 Merritt, 4530 Merritt, 4538 Merritt, 457K, 4611, 466K Stylist, 476, 476K Stylist, 477K, 478K, 4814, 4823, 4830, 4830NWC, 4832, 484, 490, 495, 5017, 502, 5028, 5040, 5050, 507, 509, 5102, 5107, 5122, 5123, 5124, 5127, 513 Stylist, 5130 514, 5140, 5144, 5147, 5160, 5170, 518 Stylist, 5180, 521, 522, 5255, 527, 533 Stylist, 534 Stylist, 535, 538 Stylist, 5405, 543, 5050, 5500 Series, 5502, 5504, 5508, 5522, 5524, 5525, 5528, 5530, 560 Series, 5705, 5710, 5735, 57817C, 57820, 57825C, 5800, 5802, 5805, 5806, 5808, 5810, 5817C, 5818, 5823, 5825, 5828, 5830, 5838, 6010 Futura, 6011, 6012, 6021 Merritt, 6038, 6100, 6100 Series, 6104, 6105, 6106, 610U, 6110, 6136, 6201, 6202, 6211, 6212, 6215, 6217, 6221 Merritt, 6252, 6305, 6408 Millennium, 6412 Millennium, 6416 Millennium, 6423 Millennium, 6500 Series, 6510 Scholastic, 6544 Stylist, 6548 Stylist, 66, 66-1, 66-14, 66-16, 66-18, 66-24, 6620, 66-3, 7011, 7015, 7021 Debutante, 7025C, 7100 Series, 7106, 7108, 7110, 7174, 7184, 7300, 7400, 7422 Advance, 7424, 7426, 7436 Ingenuity, 7440, 7442, 7444, 7446, 7460, 7462, 7464, 7466, 800 Series, 8000 Series, 8002, 8007, 8010, 8014, 8019, 8034, 807, 8100 Series, 814 Stylist, 8200, 8220, 8222, 8234 Magic, 827, 8280 Prélude, 831, 832, 833 Stylist, 834 Stylist, 842, 843, 8500, 8508, 860, 8600, 8734, 875, 876, 8774, 8784, 8834, 9000 Futura, 9002, 9012, 9014, 9500 Series, 9600 Series, 9612, 9618, 972, 9800 Series, 99-31, 99K, CE-100, CE-200, CE-350 Futura III, CG500, CG550, CG590, CM17C Craft Mate, DL17C, DSX, Fashion Mate, FM14C, FM17 Fashion Mate, FM22C, Futura 100, Futura 200, HD102, HD105, HD110, Izek 1500, SM14C, Sonota, Spartan, XL1 Quantum, 237, 241, 247, 252, 257, 263, 288, 290, 328, 337, 338, 360, 362, 413, 413K, 416, 418, 457, 476, 478, 513, 518, 533, 534, 543, 547, 563, 588, 802, 807, 809, 813, 814, 818, 822, 824, 827, 833, 834, 838, 844, 1021, 1022, 1482, 1485, 1486, 1488, 1490, 1492, 1872, 2001, 2102, 2105, 2106, 2108, 2110, 2112, 2114, 2118, 2210, 2302, 2303, 2304, 2315, 2330, 2404, 2440, 2502, 2503, 2504, 2505, 2515, 2517, 2530, 2543, 2732, 3101, 3102, 3103, 3105, 3270, 3314, 3317, 3343, 4325, 4525, 4528, 4530, 4552, 4622, 4830, 5017, 5028, 5040, 5050, 5417C, 5430, 5430C, 5502, 5504, 5505, 5508, 5522, 5524, 5525, 5528, 5705, 5710, 57817, 57820, 57825, 5802, 5805, 5806, 5808, 5810, 5812, 5814, 5816, 5817, 5818, 5820, 5825, 5828, 5830, 5838, 5932, 6100, 6102, 6104, 6105, 6106, 6110, 6120, 6130, 6136, 6146, 6152, 6156, 6174, 6184, 6210, 6211, 6212, 6214, 6215, 6217, 6221, 6233, 6234, 6235, 6305, 6310, 6314, 6318, 6408, 6412, 6416, 6423, 6620, 7028, 7037, 7136, 7146, 7184, 7186, 7211, 7212, 8734, 9005, 9008, 9010, 9022, 9110, 9113, 9117, 9124, 9134, 9323, 9410, 9420, 9423, 9432, 9444, 9850, 9852, 9855, 9858, 6860, 9867, 9876, CG500, CG550, CG590, CM17, DX14, FM17, FM22, HD102, HD105, HD110 & SM14.

Do maszyn Łucznik: Maszyna do szycia Łucznik Justyna 2010, Maszyna do szycia Łucznik Paulina 2011, Maszyna do szycia Łucznik Balladyna 2020, Maszyna do szycia Łucznik Telimena 2030, Maszyna do szycia Łucznik Kornelia II 2004, Maszyna do szycia Łucznik Amelia 2005, Maszyna do szycia Łucznik Otylia 2006, Maszyna do szycia Łucznik Natalia 2007, Maszyna do szycia Łucznik Wiktoria 2008, Maszyna do szycia Łucznik Julia 2009, Maszyna do szycia Łucznik Basia 834, Maszyna do szycia Łucznik Gabriela 875, Maszyna do szycia Łucznik Izabella 888, Maszyna do szycia Łucznik 2015 Zofia, Maszyna do szycia Łucznik 2014 Ewa, Maszyna do szycia Łucznik 2008 Weronika, Maszyna do szycia Łucznik 419 Milena, Maszyna do szycia Łucznik 2016 Lidia, Maszyna do szycia Łucznik 2004 Kornelia II, Maszyna do szycia Łucznik Gosia 848, Maszyna do szycia Łucznik 340 FA, Maszyna do szycia Łucznik 2012

Maryla, Maszyna do szycia Łucznik 2009 Julia.