

Link do produktu: <https://zamep.pl/chwytnacz-do-maszyny-szyjacej-lucznic-singer-brother-husqvarna-janome-p-49.html>



Chwytnacz do maszyny szyjącej łucznik, Singer, Brother, Husqvarna, Janome

Cena	15,50 PLN
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000000236

Opis produktu

Chwytnacz do maszyny szyjącej łucznik, Singer

pasuje do maszyn

Łucznik maszyna do szycia KL:

413, 414, 415, 431, 432, 437, 438, 449, 450, 451, 455, 465,
466, 474, 705, 706, 717, 718, 721, 722, 723, 725, 731, 738, 739, 740
741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 780, 781, 782, 783, 784,
785, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 117, 213, 340 FA, 360 FA, 460 FA,

- Łucznik DIANA 417,
- Łucznik OLGA 418,
- Łucznik MILENA 419,
- Łucznik 623, 653, 753, 790, 811, 870, 902, 940, 1116, 1120, 1507, 1800,
- Łucznik OLA 830,
- Łucznik MAJA 827,
- Łucznik GOSIA 848,
- Łucznik KORNELIA/II 2004,
- Łucznik AMELIA 2005,
- Łucznik OTYLIA 2006,
- Łucznik NATALIA 2007,
- Łucznik WERONIKA/
- Łucznik WIKTORIA 2008,
- Łucznik ULA 2009,
- Łucznik KINGA 2011,
- Łucznik MARYLA 2012,
- Łucznik EWA 2014,
- Łucznik ZOFIA 2015,
- Łucznik LIDIA 2016,
- Łucznik 2018,

Singer maszyna do szycia model:

132Q, 140Q, 1105, 1107, 1116, 1120, 1130, 1507, 1525, 1732, 2250, 2259, 2263, 2273, 2277 Tradition, 2932, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3011, 3012, 3013, 3014, 3116 (Simple), 3221 Simple, 3232 Simple, 4001, 4002, 4005, 4006, 4009, 4011, 4012, 4015, 4016, 4019, 4022, 5102, 5107, 5123, 5127, 5502, 5504, 5505, 5508, 5522, 5524, 5525, 5528, 6199 Brilliance, 8280, 30215, 30518, Featherweight Plus 324

Toyota maszyna do szycia model: 6004

Pfaff maszyna do szycia model:

204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 521, 541, 721, 741, 4240, 4250, 4260

Janome maszyna do szycia (Newhome) model:

104, 2041, 21185, 2139N, 21495X, 3125, 393, 2212, HD1000, JD1803, JD1804, JD1806, JD1810, JD1812, JD1814, JD1816, JD1822, JS1004, Schoolmate S-3015, QS2250, TB-12

Brother maszyna do szycia model:

268, 320, 360, 451, 461, 661, 741, 751, 761, 781, 1681, 7029, JS-23, LS-30, LS-1217, LS-1520, LS2000, LS2020, LS2020P, LS-2125, LS-2125b, LS-2125i, LS-2129, LS-2130, LS-2150, LS-2160, LS-2220, LS2250PRW, LS2300PRW, LS2320, LS2350, LS-2720, LS-2725, LS-2820, LS-2825, LS-2920, LX1700, LX2375, LX-3125, LX-3125e, PS1200, RS15, RS25, RS35, SL-7,

VX1010, VX1020, VX1120, VX1125, VX1140, VX1250, VX1400, VX520, VX540, VX560, VX620, VX640, VX660, VX707, VX710, VX757, VX760, VX780, VX800, VX807, VX808, VX809, VX810, VX880, VX890, VX920, VX940, VX950, VX970, VX980, VX-1435, XL851, XL1351, XL1561, XL1781, XL4010, XL4020, XL4030, XL4050, XL4060, XL2010, XL2015, XL2021, XL2022, XL2025, XL2030, XL3010, XL3022, XL3027, XL3030, XL3100, XL3200, XL5010, XL5130, XL5200, XL5232, XL5300, XL5340, XL5500, XL5700, XL711, XL791, XR29, XR31, XR32, XR33, XR34, XR35, XR37, XR40, X-5

Elna maszyna do szycia model:

110, 120, 130, 140, 149, 150, 200, 220, 225, 230, 240, 250, 255, 255I, 410, 1000 (Sew Fun), 1010, 2002, 2004, 2006, 2100, 2300, eXplore 220

Husqvarna Viking maszyna do szycia model:

Husky 145, E20 Huskystar