

Link do produktu: <https://zamep.pl/chwytaczn-do-maszyny-szyjacej-lucznic-singer-brother-husqvarna-janome-p-49.html>



Chwytaczn do maszyny szyjacej łucznic, Singer, Brother, Husqvarna, Janome

Cena	15,50 PLN
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000000236

Opis produktu

Chwytaczn do maszyny szyjacej łucznic, Singer

pasuje do maszyn

Łucznic maszyna do szycia KL:

413, 414, 415, 431, 432, 437, 438, 449, 450, 451, 455, 465,
466, 474, 705, 706, 717, 718, 721, 722, 723, 725, 731, 738, 739, 740
741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 780, 781, 782, 783, 784,
785, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 , 117, 213, 340 FA, 360 FA, 460 FA,

- Łucznic DIANA 417,
- Łucznic OLGA 418,
- Łucznic MILENA 419,
- Łucznic 623, 653, 753, 790, 811, 870, 902, 940, 1116, 1120, 1507, 1800,
- Łucznic OLA 830,
- Łucznic MAJA 827,
- Łucznic GOSIA 848,
- Łucznic KORNELIA/II 2004,
- Łucznic AMELIA 2005,
- Łucznic OTYLIA 2006,
- Łucznic NATALIA 2007,
- Łucznic WERONIKA/
- Łucznic WIKTORIA 2008,
- Łucznic ULA 2009,
- Łucznic KINGA 2011,
- Łucznic MARYLA 2012,
- Łucznic EWA 2014,
- Łucznic ZOFIA 2015,
- Łucznic LIDIA 2016,
- Łucznic 2018,

Singer maszyna do szycia model:

132Q, 140Q, 1105, 1107, 1116, 1120, 1130, 1507, 1525, 1732, 2250, 2259, 2263, 2273, 2277 Tradition, 2932, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3011, 3012, 3013, 3014, 3116 (Simple), 3221 Simple, 3232 Simple, 4001, 4002, 4005, 4006, 4009, 4011, 4012, 4015, 4016, 4019, 4022, 5102, 5107, 5123, 5127, 5502, 5504, 5505, 5508, 5522, 5524, 5525, 5528, 6199 Brilliance, 8280, 30215, 30518, Featherweight Plus 324

Toyota maszyna do szycia model: 6004

Pfaff maszyna do szycia model:

204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 521, 541, 721, 741, 4240, 4250, 4260

Janome maszyna do szycia (Newhome) model:

104, 2041, 21185, 2139N, 21495X, 3125, 393, 2212, HD1000, JD1803, JD1804, JD1806, JD1810, JD1812, JD1814, JD1816, JD1822, JS1004, Schoolmate S-3015, QS2250, TB-12

Brother maszyna do szycia model:

268, 320, 360, 451, 461, 661, 741, 751, 761, 781, 1681, 7029, JS-23, LS-30, LS-1217, LS-1520, LS2000, LS2020, LS2020P, LS-2125, LS-2125b, LS-2125i, LS-2129, LS-2130, LS-2150, LS-2160, LS-2220, LS2250PRW, LS2300PRW, LS2320, LS2350, LS-2720, LS-2725, LS-2820, LS-2825, LS-2920, LX1700, LX2375, LX-3125, LX-3125e, PS1200, RS15, RS25, RS35, SL-7,

VX1010, VX1020, VX1120, VX1125, VX1140, VX1250, VX1400, VX520, VX540, VX560, VX620, VX640, VX660, VX707, VX710, VX757, VX760, VX780, VX800, VX807, VX808, VX809, VX810, VX880, VX890, VX920, VX940, VX950, VX970, VX980, VX-1435, XL851, XL1351, XL1561, XL1781, XL4010, XL4020, XL4030, XL4050, XL4060, XL2010, XL2015, XL2021, XL2022, XL2025, XL2030, XL3010, XL3022, XL3027, XL3030, XL3100, XL3200, XL5010, XL5130, XL5200, XL5232, XL5300, XL5340, XL5500, XL5700, XL711, XL791, XR29, XR31, XR32, XR33, XR34, XR35, XR37, XR40, X-5

Elna maszyna do szycia model:

110, 120, 130, 140, 149, 150, 200, 220, 225, 230, 240, 250, 255, 255I, 410, 1000 (Sew Fun), 1010, 2002, 2004, 2006, 2100, 2300, eXplore 220

Husqvarna Viking maszyna do szycia model:

Husky 145, E20 Huskystar