

Link do produktu: <https://zamep.pl/stopka-metalowa-z-uchwytem-singer-lucznic-kl800-do-wszywania-suwakow-p-1132.html>



Stopka metalowa z uchwytem Singer, Łucznik KL800 do wszywania suwaków

Cena	10,63 PLN
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000001509
Producent	Singer

Opis produktu

Stopka metalowa z uchwytem **Singer**, **Łucznik KL800** do wszywania suwaków

Pasuje do **Singer KL**:

- 237, 241, 247, 252, 257, 263, 288, 290, 328, 337, 338, 360, 362, 413, 413K, 416, 418, 457, 476, 478, 513, 518, 533, 534, 543, 547, 563, 588, 802, 807, 809, 813, 814, 818, 822, 824, 827, 833, 834, 838, 844, 1021, 1022, 1482, 1485, 1486, 1488, 1490, 1492, 1872, 2001, 2102, 2105, 2106, 2108, 2110, 2112, 2114, 2118, 2210, 2302, 2303, 2304, 2315, 2330, 2404, 2440, 2502, 2503, 2504, 2505, 2515, 2517, 2530, 2543, 2732, 3101, 3102, 3103, 3105, 3270, 3314, 3317, 3343, 4210, 4325, 4525, 4528, 4530, 4552, 4622, 4830, 5017, 5028, 5040, 5050, 5417C, 5430, 5430C, 5502, 5504, 5505, 5508, 5522, 5524, 5525, 5528, 5705, 5710, 57817, 57820, 57825, 5802, 5805, 5806, 5808, 5810, 5812, 5814, 5816, 5817, 5818, 5820, 5825, 5828, 5830, 5838, 5932, 6100, 6102, 6104, 6105, 6106, 6110, 6120, 6130, 6136, 6146, 6152, 6156, 6174, 6184, 6210, 6211, 6212, 6214, 6215, 6217, 6221, 6233, 6234, 6235, 6305, 6310, 6314, 6318, 6408, 6412, 6416, 6423, 6620, 7028, 7037, 7136, 7146, 7184, 7186, 7211, 7212, 8734, 9005, 9008, 9010, 9022, 9110, 9113, 9117, 9124, 9134, 9323, 9410, 9420, 9423, 9432, 9444, 9850, 9852, 9855, 9858, 6860, 9867, 9876, CG500, CG550, CG590, CM17, DX14, FM17, FM22, HD102, HD105, HD110 & SM14.

Pasuje do maszyn **Łucznik KL800**

Pasuje do maszyn **Łucznik**:

- Maszyna do szycia **Łucznik Justyna 2010**
- Maszyna do szycia **Łucznik Paulina 2011**
- Maszyna do szycia **Łucznik Balladyna 2020**
- Maszyna do szycia **Łucznik Telimena 2030**
- Maszyna do szycia **Łucznik Kornelia II 2004**
- Maszyna do szycia **Łucznik Amelia 2005**
- Maszyna do szycia **Łucznik Otylia 2006**
- Maszyna do szycia **Łucznik Natalia 2007**
- Maszyna do szycia **Łucznik Wiktoria 2008**
- Maszyna do szycia **Łucznik Julia 2009**
- Maszyna do szycia **Łucznik Basia 834**
- Maszyna do szycia **Łucznik Gabriela 875**
- Maszyna do szycia **Łucznik Izabella 888**
- Maszyna do szycia **Łucznik 2015 Zofia,**
- Maszyna do szycia **Łucznik 2014 Ewa**
- Maszyna do szycia **Łucznik 2008 Weronika**

-
- Maszyna do szycia **Łucznik 419 Milena**
 - Maszyna do szycia **Łucznik 2016 Lidia**
 - Maszyna do szycia **Łucznik 2004 Kornelia II**
 - Maszyna do szycia **Łucznik Gosia 848**
 - Maszyna do szycia **Łucznik 340 FA**
 - Maszyna do szycia **Łucznik 2012 Maryla**
 - Maszyna do szycia **Łucznik 2009 Julia**

Pasuje do maszyn:

- **Singer** maszyna do szycia (niski uchwyt)
- **Brother** maszyna do szycia (niski uchwyt)
- **Babylock** maszyna do szycia (niski uchwyt)
- **Husqvarna Viking** maszyna do szycia (Husky Seria - niski uchwyt)
- **Euro-Pro** maszyna do szycia (niski uchwyt)
- **Janome** maszyna do szycia (niski uchwyt)
- **Kenmore** maszyna do szycia (niski uchwyt)
- **White** maszyna do szycia (niski uchwyt)
- **Juki** maszyna do szycia (niski uchwyt)
- **Pfaff** maszyna do szycia (Hobby - niski uchwyt)
- **Bernina** maszyna do szycia (Bernette - niski uchwyt)
- **New Home** maszyna do szycia (niski uchwyt)
- **Simplicity** maszyna do szycia (niski uchwyt)
- **Necchi** maszyna do szycia (niski uchwyt)
- **Elna** maszyna do szycia (niski uchwyt)