

Link do produktu: <https://zamep.pl/uchwyt-stopki-zatrzaskowy-wysoki-singer-1000-futur-p-1475.html>



Uchwyt stopki zatrzaskowy wysoki Singer 1000 Futur

Cena	9,38 PLN
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000002102
Producent	Brak

Opis produktu

Uchwyt stopki zatrzaskowy wysoki Singer pasuje do maszyn: 1000 Futura, 1030, 1036, 1050, 1100, 1410, 1411, 1425, 2001, 2010 Touchtronic, 266, 290, 301, 30920, 401, 401A, 403, 404, 411, 431, 4552, 4562, 4610, 4622, 4624, 4663, 500, 501, 502, 503, 503A, 5910, 600, 600E Touch & Sew, 603, 604, 610, 611, 6200, 6233, 6234, 6235, 625, 625E1, 625E6, 625E7, 626, 626E1, 626E6, 626E7, 6260, 6267, 6268, 628, 629, 630, 631, 635, 635E3, 635E6, 635E7, 636, 638, 639, 640 Touch & Sew, 645, 646, 648, 649, 6704, 6740, 6800 Series, 7000, 700, 7004, 7028, 7029, 7033, 7035, 7037, 706, 708, 714, 717, 719, 720, 721, 724, 725, 729, 734, 737, 740, 746, 750, 755, 756, 758, 760, 766, 770, 774, 775, 776, 778, 784, 786, 8019, 900-3, 9005, 9008, 9010, 9012, 9015, 9018, 9020, 9022, 9027, 9030, 9032, 9034, 9110, 9113, 9123, 9133, 9134, 9135, 9137, 9143, 920-3, 9210, 9217, 9224, 9240, 925-3, 93220, 9323, 93234, 9334, 9400, 9408, 9410, 9416, 9417, 9420, 9423, 9430, 9432, 9440, 9444, Athena 2000 (2000A)